



**Copyright**

Copyright 2022 Cherub Technology Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. NUX e Pulse (NSS-4) sono marchi di Cherub Technology Co. Altri nomi di prodotti riportati in questo prodotto sono marchi delle rispettive società che non appoggiano e non sono associate o affiliate a Cherub Technology Co.

**Accuratezza del contenuto**

Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto del presente manuale, Cherub Technology Co. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito ai contenuti.

**ATTENZIONE! -ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA! PRIMA DI COLLEGARE I CAVI, LEGGERE LE ISTRUZIONI**

**AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

**ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non rimuovere le viti. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

**ATTENZIONE:** Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.



Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo significa "attenzione scossa elettrica". Indica la presenza di informazioni sulla tensione di esercizio e sui potenziali rischi di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo significa "attenzione!". Leggete le informazioni riportate accanto a tutti i segnali di attenzione.

1. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore o il cavo di alimentazione in dotazione. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o l'azienda elettrica locale.
2. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come termosifoni, bocchette di calore o apparecchi che producono calore.
3. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nell'involucro.
4. Non tentare di riparare il prodotto da soli, poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a punti di tensione pericolosi o ad altri rischi. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
5. Per qualsiasi intervento di manutenzione rivolgersi a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.
6. Il cavo di alimentazione deve essere scollegato quando l'unità rimane inutilizzata per lunghi periodi di tempo.

7. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.  
8. L'ascolto prolungato ad alto volume può causare la perdita e/o il danneggiamento irreparabile dell'udito. Assicurarsi sempre di praticare un "ascolto sicuro".

**Seguire tutte le istruzioni e prestare  
attenzione a tutte le avvertenze  
CONSERVARE QUESTE  
ISTRUZIONI!**

## Panoramica

DAMP REVERB (NRV-3) è un mini pedale di riverbero con 3 diversi tipi di riverbero, tra cui Plate, Spring e Hall. È possibile passare da un tipo all'altro toccando l'interruttore tap.

Il riverbero Plate si ispira all'EMT 140, che utilizzava una piastra metallica sospesa in un telaio d'acciaio, in grado di ricreare riverberi simili a quelli ascoltati in uno spazio acustico, il famoso riverbero da studio presente nelle registrazioni classiche.

Il riverbero Spring simula lo spring tank che è un disturbo meccanico che si propaga attraverso una molla creando un'oscillazione meccanica. Per ottenere un tono "rimbalzante", il riverbero Spring è un'ottima scelta per aggiungere una dimensione di fondo. Classico riverbero "surf", ottimo anche per il Rockabilly!

Il riverbero Hall è basato sul leggendario Lexicon 224, uscito nel 1978. Abbiamo semplificato i controlli DECAY, LEVEL e TONE. Possiede la famosa coda di riverbero lussureggiante che ha definito da sola il suono di un'intera epoca. Riverbero ampio e avvolgente con decadimento caldo.

Il DAMP REVERB offre il True-bypass e il Buffer-bypass (Trails), basta tenere premuto l'interruttore a pedale per avviare il pedale (non collegare l'USB).

L'indicatore dell'interruttore a pedale mostrerà lo stato di bypass. (Mentre si avvia il pedale, se l'indicatore FS lampeggia di "Green"=BF, "Red"=TB).

Mini ma potente! Supporta anche l'ingresso e l'uscita stereo. (Utilizzare un connettore TRS da 1/4" e scegliere la modalità Stereo).

\*Tutti i nomi dei marchi e dei modelli citati in questa pagina sono marchi dei rispettivi proprietari, che non sono in alcun modo associati o affiliati a NUX Effects e Cherub Technology CO. LTD.

## Funzionamento



### Pannello di Controllo

#### Manopola DECAY

Regola la durata del tempo di riverbero.

#### Manopola LEVEL

Regola il livello di mix del riverbero.

#### Manopola TONE

Regola la quantità di risposta alle alte frequenze dell'effetto di riverbero.

### Interruttore TAP e indicatore

Premendolo brevemente, si può cambiare il tipo di riverbero. "Off"=plate, "Red"=spring, "Blue"=hall.

Tenendo premuto l'interruttore TAP per avviare il pedale, si può scegliere "Mono" o "Stereo". All'avvio del pedale, se l'indicatore dell'interruttore Tap lampeggia "Blue"=Mono, "Red"=Stereo.

### FOOTSWITCH e INDICATORE FS

Premere una volta per attivare/disattivare l'effetto. Mentre l'effetto è inserito, tenendo premuto l'interruttore a pedale si possono attivare le funzioni secondarie. (Plate->Shimmer, Spring->Freeze, Hall->Freeze)

Quando l'effetto è attivato, l'indicatore FS mostra "Red". Quando l'effetto è disattivato, l'indicatore FS si spegne.

### Prese I/O DC jack

Utilizzare SOLO: alimentazione a 9 V con punta negativa con più di 100 mA. (Il consumo di energia è inferiore a 100mA).

### Porta USB-C

La porta USB-C serve per gli aggiornamenti del firmware. Collegare il cavo USB a un PC e tenere premuto il pedale per avviare il dispositivo e accedere alla modalità DFU (Device Firmware Update). Una volta collegato, è possibile eseguire gli aggiornamenti del firmware utilizzando il software DFU updater.

È possibile scaricare il relativo firmware e la guida all'aggiornamento del firmware dalla pagina del prodotto.

### INPUT

Collegare il cavo dal lato della chitarra. Supporta anche l'ingresso e l'uscita stereo. (Utilizzare una spina TRS da 1/4" e scegliere la modalità Stereo).

#### OUTPUT

Collegare il segnale di uscita al lato dell'amplificatore. Supporta anche l'ingresso e l'uscita stereo. (Utilizzare un connettore TRS da 1/4" e scegliere la modalità Stereo).



Amplificatore chitarra

#### Caratteristiche

- 3 tipi di riverbero in un mini dispositivo.
- Plate: Atmosfera chiara. Rinomato riverbero da studio presente nelle registrazioni classiche.
- Spring: Importante dimensione di fondo. Classico riverbero "surf", ideale per il Rockabilly!
- Hall: Riverbero ampio e lussureggiante con decay caldo.
- Tenere premuto interruttore a pedale per funzioni secondarie. (Shimmer, Freeze)
- True-bypass o Buffer-bypass (Trails).
- Supporta lo stereo.
- Basso consumo energetico. (meno di 100mA)
- Segnale analogico dry a basso rumore e latenza zero.

#### Specifiche

- Impedenza di ingresso: 1M $\Omega$
- Impedenza di uscita: 10k $\Omega$
- Gamma dinamica: 103dB
- Elaborazione DSP: 48kHz / 32bit
- Frequenza di campionamento A/D D/A: 48kHz / 24bit
- Alimentazione: 9V DC (punta negativa, adattatore opzionale ACD-006A)
- Assorbimento di corrente: meno di 100mA
- Dimensioni: 94 mm (L) x 51 mm (L) x 53 mm (A)
- Peso: 175 g

#### Accessori

- Manuale utente
- Scheda di garanzia

*\*Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.*

**AVVERTENZA SULLA NORMATIVA FCC (per gli U.S.A.)**

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

©Cherub Technology Co., Ltd.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza la previa autorizzazione scritta di Cherub Technology Co.