



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!



Coppia Bacchette per Batteria in Legno

Modelli: SD-5AW, SD-5AN, SD-7AW, SD-5BW, SD-2BW

Le bacchette per batteria in legno sono strumenti progettati per garantire precisione, comfort e un suono ottimale durante le tue performance. Realizzate con legno di alta qualità, sono ideali per batteristi di ogni livello, offrendo un'ampia varietà di toni, da quelli più potenti e definiti a quelli più morbidi e delicati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 coppia di bacchette per batteria in legno (il modello SD-5AN ha la punta in Nylon)
- La punta in nylon offre un suono brillante e duraturo, ideale per i piatti, mentre la punta in legno produce un suono più caldo e morbido, perfetto per i tamburi.
- Manuale d'uso

ISTRUZIONI PER L'USO

- **Impugnatura:**
 - Tieni le bacchette con una presa rilassata, posizionando le mani in modo che le bacchette siano saldamente tenute tra il pollice e l'indice, mantenendo il resto delle dita rilassato.
- **Tecnica di suono:**
 - Per ottenere toni acuti, colpisci con la punta della bacchetta; per toni più pieni, colpisci con la parte centrale. Per suoni più secchi e articolati, colpisci vicino ai bordi del tamburo o piatto.
- **Controllo:**
 - Utilizza il movimento del polso per ottenere un colpo preciso, evitando di usare il braccio per eccessivo sforzo. La forza del colpo dipende dal tipo di suono che desideri ottenere: un colpo più delicato per sonorità morbide, più energico per suoni più potenti.
- **Uso sui piatti e tamburi**
 - Adatta l'intensità dei colpi in base al tipo di strumento che stai suonando. I piatti possono richiedere colpi più leggeri e veloci, mentre i tamburi potrebbero richiedere colpi più decisi.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- **Pulizia:**
 - Pulisci le bacchette regolarmente con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e residui di sudore. Se necessario, usa un prodotto specifico per la cura del legno.
- **Conservazione:**
 - Conserva le bacchette in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore o umidità, poiché l'umidità e il calore eccessivo potrebbero deformare il legno. Utilizza un contenitore rigido o una custodia per proteggerle da danni.
- **Durabilità:**
 - Il legno può subire danni nel tempo a causa dell'usura, quindi controlla regolarmente le bacchette per eventuali segni di rottura o scheggiature. In caso di danni evidenti, sostituisci le bacchette per evitare incidenti durante l'uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non usare le bacchette come oggetti contundenti per evitare danni e lesioni.
- Evita di colpire oggetti duri o non progettati per le bacchette, come superfici metalliche o cemento.
- Non utilizzare le bacchette in condizioni di umidità elevata o esposizione diretta alla luce solare per evitare deformazioni.
- Non lasciare le bacchette in ambienti troppo caldi, freddi o umidi, in quanto potrebbero compromettere la loro integrità.
- Tenere le bacchette lontane dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

GARANZIA E ASSISTENZA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio.

Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.



Inquadra il QR-Code per scaricare la documentazione del prodotto.

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo responsabile, secondo le normative locali per il riciclo e la protezione ambientale

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPOR SpA

Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy





Thank you for choosing our product!



Pair of Wooden Drumsticks

Models: SD-5AW, SD-5AN, SD-7AW, SD-5BW, SD-2BW

Wooden drumsticks are designed to ensure precision, comfort, and optimal sound during your performances. Made from high-quality wood, they are ideal for drummers of all skill levels, offering a wide range of tones—from powerful and defined to soft and delicate.

PACKAGE CONTENTS

- 1 pair of wooden drumsticks (model SD-5AN features nylon tips).
- The nylon tip provides a bright and durable sound, ideal for cymbals, while the wooden tip produces a warmer and softer tone, perfect for drums.
- 1 Instruction manual

INSTRUCTIONS FOR USE

- **Grip:**
 - Hold the drumsticks with a relaxed grip, positioning your hands so that the sticks are securely held between your thumb and index finger while keeping the other fingers relaxed.
- **Sound Technique:**
 - For higher-pitched tones, strike with the tip of the stick.
 - For fuller tones, strike with the middle section of the stick.
 - For drier and more articulated sounds, strike near the edges of the drum or cymbal.
- **Control:**
 - Use wrist movement for precise strokes, avoiding excessive arm movement. The strength of the stroke depends on the sound you wish to achieve: a gentler stroke for softer tones, and a stronger stroke for more powerful sounds.
- **Use on Cymbals and Drums:**
 - Adjust the intensity of your strokes based on the type of instrument you are playing. Cymbals may require lighter and quicker strokes, while drums may need firmer hits.

MAINTENANCE AND STORAGE

- **Cleaning:**
 - Regularly clean the drumsticks with a soft, dry cloth to remove dust and sweat residue. If necessary, use a specific product for wood care.
- **Storage:**
 - Store the drumsticks in a dry place, away from heat or moisture, as excessive humidity and heat can warp the wood. Use a rigid container or case to protect them from damage.
- **Durability:**
 - Wood may deteriorate over time due to wear. Regularly inspect the drumsticks for any signs of cracks or splinters. If you notice significant damage, replace the drumsticks to avoid accidents during use.

SAFETY WARNINGS

- Do not use the drumsticks as blunt objects to prevent damage and injuries.
- Avoid hitting hard objects or surfaces not designed for drumsticks, such as metal or concrete.
- Do not use the drumsticks in high humidity or direct sunlight to prevent warping.
- Do not leave the drumsticks in extremely hot, cold, or humid environments, as this could compromise their integrity.
- Keep the drumsticks out of reach of children under 3 years old.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

WARRANTY AND ASSISTANCE

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use. For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.



Scan the QR code to download the product documentation.

Dispose of the product and its packaging responsibly, according to local regulations for recycling and environmental protection

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPOR SpA
Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it
SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy

