



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Manuale d'Uso della Batteria per Bambini da 5 Pezzi Modello JDK100

La batteria per bambini JDK100 è progettata per introdurre i giovani musicisti al mondo della percussione. Con materiali di alta qualità e una costruzione robusta, questa batteria offre un suono eccellente e una lunga durata, ideale per apprendere e migliorare le proprie abilità musicali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 rullante da 10"
- 1 tom tom da 8"
- 1 tom tom da 10"
- 1 timpano da 12"
- 1 grancassa da 16"
- 1 supporto Hi-Hat HSJ-100
- 1 supporto rullante SSJ-100
- 1 supporto piatti CSJ-100
- 1 pedale grancassa BPJ-100 con battente in feltro
- 1 blocco reggitom
- 2 piedini per grancassa
- 3 gambe per timpano
- 1 coppia di piatti Hi-Hat 8"
- 1 piatto crash 10"
- 1 sgabello
- 1 paio di bacchette
- 1 chiave per l'accordatura

PARTI DA ASSEMBLARE

- 2 cerchi per grancassa
- 2 pelli per grancassa
- 2 cerchi per timpano
- 2 pelli per timpano
- 2 cerchi per tom da 10"
- 2 pelli per tom da 10"
- 2 cerchi per tom da 8"
- 2 pelli per tom da 8"
- 8 tiranti per grancassa
- 32 tiranti per tom/rullante/timpano

MANUTENZIONE E PULIZIA

- **Pulizia:** Pulire regolarmente con un panno morbido per rimuovere polvere e sporco.
- **Conservazione:** Conservare la batteria in un ambiente asciutto e lontano da fonti di calore eccessivo.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

- Materiali dei Fusti: Pioppo con risposta lineare
- Finiture: Rivestite
- Sistema di Fissaggio Toms: Braccetti "mini size"
- Hardware: Serie JDK 100
- Blocchetti: Doppio tirante
- Pelli: SoundSation®
- Dimensioni dei Fusti:
 - Tom tom: 8", 10"
 - Timpano: 12"
 - Grancassa: 16"
 - Rullante: 10"

MODI D'USO

- **Posizionamento:** Assicurarsi che tutti i componenti siano posizionati correttamente e accessibili.
- **Impostazione:** Regolare l'altezza del sgabello e delle aste dei piatti per una postura comoda.
- **Utilizzo:** Usare le bacchette per percuotere i tamburi e i piatti, sperimentando diverse tecniche e ritmi.

AVVERTENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Età Minima:** Adatto per bambini di età minima di 5 anni.
- **Sicurezza:** Utilizzare sotto la supervisione di un adulto.
- **Manutenzione:** Controllare regolarmente tutti i componenti per assicurarsi che siano ben fissati e funzionanti correttamente.
- **Uso:** Questo prodotto non è un giocattolo ed è progettato esclusivamente per scopi musicali. Evitare di utilizzare in modo improprio o con forza eccessiva.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assemblaggio della grancassa:

- Assemblare i 2 cerchi e le 2 pelli per la grancassa utilizzando gli 8 tiranti forniti. Fissare i piedini della grancassa.

Assemblaggio dei tom e del timpano:

- Assemblare i 2 cerchi e le pelli per ciascun tom (8" e 10") e il timpano (12") utilizzando i tiranti forniti. Fissare il timpano con le 3 gambe.

Fissaggio del rullante:

- Utilizzare il supporto SSJ-100 per montare il rullante da 10".

Montaggio del Hi-Hat e del Crash:

- Utilizzare il supporto Hi-Hat HSJ-100 per i piatti Hi-Hat da 8" e il supporto piatti CSJ-100 per il piatto crash da 10".

Posizionamento del pedale grancassa:

- Fissare il pedale grancassa BPJ-100 alla grancassa e regolare il battente in feltro.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

GARANZIA E ASSISTENZA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio.

Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.



Inquadra il QR-Code per scaricare la documentazione del prodotto.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPOR SPA

Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo responsabile, secondo le normative locali per il riciclo e la protezione ambientale





Thank you for choosing our product!



User Manual for the 5-Piece Kids' Drum Set Model JDK100

The JDK100 kids' drum set is designed to introduce young musicians to the world of percussion. With high-quality materials and robust construction, this drum set offers excellent sound and durability, ideal for learning and improving musical skills.

PACKAGE CONTENTS

- 1 snare drum (10")
- 1 tom tom (8")
- 1 tom tom (10")
- 1 floor tom (12")
- 1 bass drum (16")
- 1 Hi-Hat stand HSJ-100
- 1 snare drum stand SSJ-100
- 1 cymbal stand CSJ-100
- 1 bass drum pedal BPJ-100 with felt beater
- 1 tom holder
- 2 bass drum legs
- 3 floor tom legs
- 1 pair of Hi-Hat cymbals (8")
- 1 crash cymbal (10")
- 1 stool
- 1 pair of drumsticks
- 1 tuning key

PARTS TO ASSEMBLE

- 2 bass drum hoops
- 2 bass drum heads
- 2 floor tom hoops
- 2 floor tom heads
- 2 hoops for the 10" tom
- 2 heads for the 10" tom
- 2 hoops for the 8" tom
- 2 heads for the 8" tom
- 8 bass drum tension rods
- 32 tension rods for toms/snare/floor tom

MAINTENANCE AND CLEANING

- **Cleaning:** Regularly clean with a soft cloth to remove dust and dirt.
- **Storage:** Store the drum set in a dry environment, away from excessive heat sources.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Shell Materials: Poplar with linear response
- Finish: Wrapped
- Tom Mounting System: "Mini size" tom arms
- Hardware: JDK 100 Series
- Lugs: Double-lug design
- Drumheads: SoundSation®
- Shell Dimensions:
 - Tom tom: 8", 10"
 - Floor Tom: 12"
 - Bass drum: 16"
 - Snare drum: 10"

USAGE INSTRUCTIONS

- Use the drumsticks to strike the drums and cymbals, experimenting with different techniques and rhythms.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- **Minimum Age:** Suitable for children aged 5 and up.
- **Safety:** Use under adult supervision.
- **Maintenance:** Regularly check all components to ensure they are securely fastened and functioning properly.
- **Usage:** This product is not a toy and is designed exclusively for musical purposes. Avoid improper use or excessive force

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembling the Bass Drum:

- Assemble the 2 hoops and the 2 heads for the bass drum using the 8 provided tension rods. Attach the bass drum legs.

Assembling the Toms and Floor Tom:

- Assemble the 2 hoops and heads for each tom (8" and 10") and the floor tom (12") using the provided tension rods. Attach the floor tom legs.

Attaching the Snare Drum:

- Use the SSJ-100 stand to mount the 10" snare drum.

Mounting the Hi-Hat and Crash Cymbal:

- Use the HSJ-100 stand for the 8" Hi-Hat cymbals and the CSJ-100 stand for the 10" crash cymbal.

Installing the Bass Drum Pedal:

- Attach the BPJ-100 bass drum pedal to the bass drum and adjust the felt beater.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

WARRANTY AND ASSISTANCE

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use.

For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.



Scan the QR code to download the product documentation.

Dispose of the product and its packaging responsibly, according to local regulations for recycling and environmental protection

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPORt SpA

Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPORt SpA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORt SpA - Italy

