



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!



### SOUNDSATION MSD-124C RULLANTE DA BANDA - MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto il nostro rullante da parata MSD-1412C. Questo strumento è progettato per garantire potenza sonora, affidabilità e comfort durante le marce e le esibizioni all'aperto. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale per garantire un uso corretto e sicuro.

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 rullante da parata MSD-1412C
- 1 imbragatura con imbottitura
- 1 manuale d'istruzioni

#### SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

- Diametro: 14"
- Numero tiranti: 12
- Fusto: Pioppo
- Cordiera: Con meccanismo di rilascio (switch)
- Cerchi: In acciaio
- Imbragatura: In metallo con imbottitura
- Colore: Bianco
- Peso: 4,95 Kg

#### MODI D'USO

- Indossare l'imbragatura regolando le cinghie per ottenere la posizione più comoda e stabile.
- Fissare il rullante alla struttura dell'imbragatura utilizzando gli appositi ganci o blocchi.
- Assicurarsi che il tamburo sia allineato correttamente e che non ostacoli i movimenti durante la marcia.
- Utilizzare lo switch laterale per attivare o disattivare la cordiera a seconda dello stile musicale richiesto.
- Verificare la tensione delle pelli e dei tiranti prima di ogni utilizzo.

#### MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulire regolarmente il fusto e i cerchi con un panno asciutto per rimuovere polvere e residui.
- Evitare l'esposizione a umidità eccessiva per preservare il legno e le parti metalliche.
- Controllare periodicamente la cordiera e il meccanismo di rilascio per assicurarsi che funzionino correttamente.
- Verificare che l'imbragatura non presenti segni di usura o allentamento.

#### AVVERTENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Non sollevare il tamburo afferrandolo solo per la cordiera o per i cerchi.
- Assicurarsi che l'imbragatura sia ben fissata e comoda prima di camminare o marciare.
- Non lasciare il rullante esposto a pioggia o fonti di calore diretto.
- Con la cura adeguata, il vostro rullante da parata MSD-1412C offrirà una resa sonora eccellente e resistenza nel tempo.

#### AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

#### GARANZIA E ASSISTENZA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio.

Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.



Inquadra il QR-Code per scaricare la documentazione del prodotto.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation  
Imported by/Importato da/Importato de in EU by  
FRENEXPOR SpA  
Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy  
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy  
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo responsabile, secondo le normative locali per il riciclo e la protezione ambientale





Thank you for choosing our product!



### SOUNDSATION MSD-124C MARCHING SNARE DRUM - USER MANUAL

Thank you for choosing our MSD-1412C marching snare drum. This instrument is designed to deliver powerful sound, reliability, and comfort during parades and outdoor performances. Before using the product, please read this manual carefully to ensure proper and safe use.

#### PACKAGE CONTENTS

- 1 MSD-1412C marching snare drum
- 1 padded metal carrier
- 1 instruction manual

#### PRODUCT SPECIFICATIONS

- Diameter: 14"
- Tension rods: 12
- Shell: Poplar
- Snare system: With release switch
- Hoops: Steel
- Carrier: Metal with padding
- Color: White
- Weight: 4.95 kg

#### USAGE INSTRUCTIONS

- Wear the carrier and adjust the straps for a comfortable and stable position.
- Secure the snare drum to the carrier using the provided hooks or clamps.
- Ensure the drum is properly aligned and does not interfere with movement while marching.
- Use the side switch to engage or disengage the snare wires depending on the musical style.
- Check the tension of the drumheads and lugs before each use.

#### MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean the shell and hoops regularly with a dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid exposing the drum to excessive humidity to preserve the wood and metal components.
- Periodically inspect the snare wires and release mechanism for proper function.
- Check the carrier for signs of wear or looseness.

#### PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- Do not lift the drum by the snare wires or hoops.
- Make sure the carrier is securely attached and comfortable before walking or marching.
- Do not leave the drum exposed to rain or direct heat sources.
- With proper care, your MSD-1412C marching snare drum will deliver excellent sound and long-lasting performance.

#### GENERAL SAFETY WARNINGS

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

#### WARRANTY AND ASSISTANCE

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use.

For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.



Scan the QR code to download the product documentation.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation  
Imported by/Importato da/Importato de in EU by  
FRENEXPORt SpA  
Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy  
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPORt SPA - Italy  
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORt SPA - Italy

Dispose of the product and its packaging responsibly, according to local regulations for recycling and environmental protection

