



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!



FLICORNO SOUNDSATION – MANUALE UTENTE

Il flicorno è uno strumento musicale a fiato appartenente alla famiglia degli ottoni, caratterizzato da una forma conica e un suono morbido e avvolgente. Viene utilizzato in bande musicali, orchestre sinfoniche e ensemble di ottoni.

VERSIONI DEL FLICORNO PIÙ COMUNI

Esistono diverse tipologie di flicorni, ciascuna con una specifica estensione e impiego:

Flicorno o Flicornino in Mib: Strumento di piccole dimensioni con un timbro squillante e brillante. Utilizzato nelle bande per eseguire parti solistiche e melodiche acute.

Flicorno Soprano in Sib: Versione leggermente più grande rispetto al flicornino. Impiegato nelle bande per armonizzare le melodie principali.

Flicorno Alto in Mib: Ha un suono più caldo e profondo rispetto ai modelli soprani. Viene usato per armonizzare le sezioni centrali della melodia nelle bande e orchestre.

Flicorno Tenore in Sib: Caratterizzato da un suono morbido e pieno. Spesso utilizzato per eseguire linee melodiche di supporto e armonizzazioni intermedi

Flicorno Baritono in Sib: Strumento con una sonorità profonda e corposa. Viene impiegato per sostenere la sezione dei bassi e per eseguire parti melodiche più gravi.

Nota: Fa parte di questa famiglia anche L'Eufonio che può essere a 3 o 4 pistoni o valvole dal caneggio più conico quindi con un timbro più scuro e avvolgente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Astuccio
- Panno pulizia
- Oli pistoni

ISTRUZIONI PER L'USO

- Posizione e Impostazione
- Tenere lo strumento con la mano sinistra, mentre la destra viene utilizzata per azionare i pistoni.
- Assicurarsi che l'imboccatura sia posizionata correttamente sulle labbra per un'emissione stabile del suono.

TECNICHE SI EMISSIONE

- Soffiare con un flusso d'aria costante e controllato.
- Utilizzare una corretta posizione delle labbra per ottenere suoni chiari e definiti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulire l'imboccatura regolarmente con acqua tiepida e sapone neutro.
- Lubrificare i pistoni con olio specifico per evitare inceppamenti.
- Utilizzare grasso per scorrevoli sulle pompe per garantirne la mobilità.
- Svuotare regolarmente la condensa tramite le chiavi di scarico.
- Pulire l'interno dello strumento con appositi scovolini per rimuovere residui e impurità.

NORME DI SICUREZZA

- Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare lo strumento.
- Non esporre il flicorno a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Conservare lo strumento in una custodia adeguata per proteggerlo dalla polvere e dagli agenti esterni.
- Non forzare i pistoni o le pompe se risultano bloccati; applicare lubrificanti adeguati.
- Non condividere l'imboccatura senza una corretta igienizzazione.

Seguendo queste indicazioni, il flicorno manterrà la sua efficienza e qualità sonora nel tempo, garantendo un'ottima esperienza musicale.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

GARANZIA E ASSISTENZA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio.

Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.



Inquadra il QR-Code per scaricare la documentazione del prodotto.

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo responsabile, secondo le normative locali per il riciclo e la protezione ambientale

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPORt SpA
Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPORt SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORt SPA - Italy





Thank you for choosing our product!



SOUNDSATION FLUGELHORN – USER MANUAL

The flugelhorn is a wind musical instrument belonging to the brass family, characterized by a conical shape and a soft and enveloping sound. It is used in musical bands, symphony orchestras and brass ensembles.

MOST COMMON VERSIONS OF THE FLUGELHORN

There are different types of flugelhorns, each with a specific range and use:

Eb Flugelhorn: A small instrument with a bright, ringing tone. Used in bands to play high-pitched solos and melodic parts.

Bb Soprano Flugelhorn: A slightly larger version than the flugelhorn. Used in bands to harmonize the main melodies.

Eb Alto Flugelhorn: It has a warmer, deeper sound than the soprano models. It is used to harmonize the central sections of the melody in bands and orchestras.

Bb Tenor Flugelhorn: Characterized by a soft, full sound. Often used to play supporting melodic lines and intermediate harmonizations

Bb Baritone Flugelhorn: An instrument with a deep, full-bodied sound. It is used to support the bass section and to play lower-pitched melodic parts.

Note: The Euphonium is also part of this family and can have 3 or 4 pistons or valves with a more conical bore and therefore a more deep and enveloping timbre.

CONTENTS PACKAGE

- Case
- Cleaning Cloth
- Piston Oils

INSTRUCTIONS FOR USE

- Position and Setup
- Hold the instrument with your left hand, while your right hand is used to operate the pistons.
- Make sure the mouthpiece is positioned correctly on your lips for stable sound emission.

EMISSION TECHNIQUES

- Blow with a constant and controlled flow of air.
- Use correct lip position to obtain clear and defined sounds.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean the mouthpiece regularly with warm water and neutral soap.
- Lubricate the pistons with specific oil to avoid jamming.
- Use slide grease on the slides to ensure their mobility.
- Empty the condensation regularly using the drain keys.
- Clean the inside of the instrument with special brushes to remove residues and impurities.

SAFETY WARNINGS

- Avoid impacts and falls that could damage the instrument.
- Do not expose the flugelhorn to extreme temperatures or excessive humidity.
- Store the instrument in a suitable case to protect it from dust and external agents.
- Do not force the pistons or slides if they are blocked; apply suitable lubricants.
- Do not share the mouthpiece without proper sanitization.

By following these instructions, the flugelhorn will maintain its efficiency and sound quality over time, ensuring an excellent musical experience.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

WARRANTY AND ASSISTANCE

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use.

For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.



Scan the QR code to download the product documentation.

Dispose of the product and its packaging responsibly, according to local regulations for recycling and environmental protection

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPORt SpA

Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPORt SpA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORt SpA - Italy

