



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!



### METRONOMO MECCANICO SOUNDSATION – MANUALE UTENTE

Grazie per aver scelto il metronomo meccanico Soundsation. Questo strumento è ideale per musicisti di tutti i livelli, fornendo un riferimento ritmico affidabile per la pratica musicale. Il metronomo meccanico funziona senza batterie, sfruttando un meccanismo a carica manuale per garantire una riproduzione costante e precisa del tempo.

### UTILIZZO

- Posizionare il metronomo su una superficie stabile per evitare vibrazioni o movimenti indesiderati.
- Ruotare la chiave di carica in senso orario fino alla resistenza per garantire un funzionamento prolungato.
- Spostare il peso scorrevole lungo l'asta fino al valore di BPM (battiti per minuto) desiderato, facendo riferimento alla scala graduata.
- Spingere delicatamente il pendolo lateralmente per avviare il movimento oscillatorio. Fermare il metronomo bloccando delicatamente il pendolo con le dita.

### MANUTENZIONE

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e sporco dalla superficie.
- Se il meccanismo inizia a perdere fluidità, rivolgersi a un tecnico specializzato per un'eventuale lubrificazione.
- Quando non in uso, conservare il metronomo in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare danni accidentali.
- Non forzare eccessivamente la chiave di carica per prevenire rotture del meccanismo interno.
- Evitare di collocare il metronomo in ambienti umidi o esposti a temperature estreme per proteggere i componenti interni.

Seguendo queste semplici istruzioni, il vostro metronomo meccanico Soundsation garantirà anni di utilizzo affidabile e preciso. Buona pratica musicale!

### AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti.
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

### GARANZIA E ASSISTENZA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio.

Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.



Inquadra il QR-Code per scaricare la documentazione del prodotto.

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo responsabile, secondo le normative locali per il riciclo e la protezione ambientale

Made in/Prodotto in/Hecho en China for Soundsation  
Imported by/Importato da/Importato de in EU by  
FRENEXPOR SpA  
Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy  
frenexport.it - contact@frenexport.it

Soundsation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy  
Soundsation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy





Thank you for choosing our product!



## SOUNDSATION METRONOME – USER MANUAL

Thank you for choosing the Soundsation mechanical metronome. This instrument is ideal for musicians of all levels, providing a reliable rhythmic reference for musical practice. The mechanical metronome operates without batteries, utilizing a manual winding mechanism to ensure a consistent and precise tempo reproduction.

### USAGE

- Place the metronome on a stable surface to avoid vibrations or unwanted movements.
- Turn the winding key clockwise until resistance is felt to ensure prolonged operation.
- Move the sliding weight along the pendulum arm to the desired BPM (beats per minute), referring to the graduated scale.
- Gently push the pendulum sideways to start its oscillatory motion.
- Stop the metronome by carefully blocking the pendulum with your fingers.

### MAINTENANCE

- Keep out of reach of children to prevent accidental damage.
- Do not over-tighten the winding key to avoid breaking the internal mechanism.
- Avoid placing the metronome in humid environments or exposing it to extreme temperatures to protect its internal components.

### SAFETY WARNINGS

- Use a soft, dry cloth to remove dust and dirt from the surface.
- If the mechanism starts to lose fluidity, consult a specialized technician for possible lubrication.
- When not in use, store the metronome in a dry place, away from direct sunlight.

By following these simple instructions, your Soundsation mechanical metronome will provide years of reliable and precise use. Happy practicing!

## GENERAL SAFETY WARNINGS

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

## WARRANTY AND ASSISTANCE

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use. For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.



Scan the QR code to download the product documentation.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for Soundsation  
Imported by/Importato da/Importato de in EU by  
FREXEXPORT SpA  
Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy  
frenexport.it - contact@frenexport.it  
Soundsation® is a registered trademark of FREXEXPORT SPA - Italy  
Soundsation® è un marchio di fabbrica registrato della FREXEXPORT SPA - Italy



Dispose of the product and its packaging responsibly, according to local regulations for recycling and environmental protection