



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!



MANUALE USO ASTA PIATTI CSS-300

Grazie per aver scelto la nostra asta piatti a bilanciere per batteria CBS-300. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e durata eccezionali, supportando anche i piatti più grandi e pesanti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale per garantire un uso corretto e sicuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 asta piatti per batteria
- 1 manuale d'istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

- Tipo: Asta piatti per batteria
- Gambe: Double braced
- Reggipiatto: Orientabile
- Altezza: Minima 104 cm, massima 143 cm
- Peso: 1,8 Kg

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulire regolarmente l'asta con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e sporco.
- Lubrificare periodicamente i meccanismi di regolazione per garantire un funzionamento fluido.
- Controllare regolarmente le parti mobili per verificare che non siano danneggiate o usurate

MODI D'USO

- Posizionare l'asta su una superficie stabile e piana per garantire la massima stabilità.
- Aprire le gambe double braced fino a raggiungere una posizione salda.
- Regolare l'altezza desiderata utilizzando i meccanismi di regolazione e assicurarsi che le serrature siano ben fissate.
- Montare il piatto sull'asta, fissandolo saldamente tramite il supporto superiore.
- Utilizzare il reggipiatto orientabile per posizionare il piatto nella configurazione desiderata.
- Verificare la stabilità dell'asta prima di iniziare a suonare.

AVVERTENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Non superare l'altezza massima indicata per evitare instabilità.
- Non utilizzare il prodotto su superfici inclinate o instabili.
- Assicurarsi che i meccanismi di bloccaggio siano sempre ben serrati durante l'uso.
- Non esporre il prodotto a condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o umidità eccessiva.
- Non caricare il prodotto con piatti che superano il peso consigliato.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto è stato progettato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa GPSR (General Product Safety Regulation) dell'Unione Europea.
- Si prega di utilizzare questo prodotto solo secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- L'uso di questo prodotto da parte dei bambini e delle persone vulnerabili deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non esporre a umidità, polvere, fiamme vive o luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o con parti mancanti
- Non utilizzare come strumento per salire o sostenere carichi dinamici.
- L'uso inappropriato può causare danni al prodotto e rischi per la sicurezza.

GARANZIA E ASSISTENZA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da usura normale o uso improprio.

Per assistenza post vendita ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore che saprà fornire tutte le istruzioni del caso.



Inquadra il QR-Code per scaricare la documentazione del prodotto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Con la cura adeguata, il tuo supporto per piatti boom offrirà prestazioni eccellenti per molti anni.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for Soundstation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FREXEXPORT SpA

Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

Soundstation® is a registered trademark of FREXEXPORT SPA - Italy
Soundstation® è un marchio di fabbrica registrato della FREXEXPORT SPA - Italy

Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in modo responsabile, secondo le normative locali per il riciclo e la protezione ambientale





Thank you for choosing our product!



CSS-300 BOOM CYMBAL STAND

Thank you for choosing our CSS-300 cymbal stand. This product is designed to offer stability and versatility, thanks to its tiltable cymbal holder and double-braced legs. Before using the product, please read this manual carefully to ensure proper and safe use.

PACKAGE CONTENTS

- 1 cymbal stand
- 1 instruction manual

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Type: Cymbal stand
- Legs: Double-braced
- Cymbal holder: Tilttable
- Height: Minimum 104 cm, maximum 143 cm
- Weight: 1.8 kg

MAINTENANCE AND CLEANING

- Regularly clean the stand with a soft, dry cloth to remove dust and dirt.
- Periodically lubricate the adjustment mechanisms to ensure smooth operation.
- Regularly inspect moving parts to check for damage or wear.

Thank you for choosing our product. With proper care, your boom cymbal stand will provide excellent performance for many years.

USAGE INSTRUCTIONS

- Place the stand on a stable and flat surface to ensure maximum stability.
- Open the double-braced legs until they reach a firm position.
- Adjust the desired height using the adjustment mechanisms and ensure they are securely tightened.
- Mount the cymbal onto the stand, securing it firmly with the top support.
- Use the tiltable cymbal holder to position the cymbal as desired.
- Verify the stability of the stand before starting to play.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- Do not exceed the maximum height indicated to avoid instability.
- Do not use the product on slanted or unstable surfaces.
- Always ensure the locking mechanisms are securely tightened during use.
- Do not expose the product to adverse weather conditions such as rain or excessive humidity.
- Do not load the product with cymbals exceeding the recommended weight.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- This product has been designed and tested to meet the safety requirements set out in the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).
- Please use this product only as directed in the user manual to ensure safety.
- Use of this product by children and vulnerable people must always be under the supervision of a responsible adult.
- Do not use the product on uneven surfaces.
- Use the product only in dry environments with a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not expose to moisture, dust, naked flames or direct sunlight.
- Do not use the product if it is visibly damaged or missing parts
- Do not use as a tool for climbing or supporting dynamic loads.
- Inappropriate use may cause damage to the product and safety risks.

WARRANTY AND ASSISTANCE

This product comes with a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear or improper use.

For after-sales assistance, please contact your retailer, who will provide the necessary instructions.



Scan the QR code to download the product documentation.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPORt SpA

Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPORt SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORt SPA - Italy

Dispose of the product and its packaging responsibly, according to local regulations for recycling and environmental protection

