AlphaTheta

HP-TX01

Wireless Monitor Headphones system
Système de casque monitoring sans fil
Kabelloses Monitor-Kopfhörersystem
Sistema di cuffie monitor senza filo
Draadloos monitorhoofdtelefoonsysteem
Sistema inalámbrico de auriculares de supervisión
Sistema sem fios para auscultadores de monitor
無線監聽耳機系統
Система беспроводных наушников для мониторинга
无线监听耳机系统
ワイヤレスモニターヘッドホンシステム

Transmitter for Professional Wireless DJ Headphones
Émetteur pour casque DJ professionnel sans fil
Sender für professionelle kabellose DJ-Kopfhörer
Trasmettitore per cuffie DJ professionali wireless
Zender voor professionele draadloze DJ-hoofdtelefoon
Transmisor para auriculares inalámbricos profesionales de DJ
Transmissor para Auscultadores sem Fios de DJ Profissional
專業無線DJ耳機用發射器
Передатчик для профессиональных беспроводных DJ-наушников
专业无线DJ耳机用发射器
プロフェッショナル ワイヤレスDJヘッドホン用トランスミッター

Precautions for Use
Précautions à l'utilisation
Hinweise für den Gebrauch
Precauzioni
Voorzorgsmaatregelen
Precauciones al usar
Precauções
使用注意事項
Правила предосторожности при эксплуатации
使用注意事項
使用上のご注意

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

alphatheta.com/support/
For FAQs and other support information for this product, visit the above site.
Pour les FAQ et autres informations de support sur ce produit, consultez le site ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und weitere Support-Informationen für dieses Produkt finden Sie auf der oben genannten Seite.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare il sito indicato sopra.
Bezoek de bovenstaande website voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite el sitio indicado anteriormente.
Para obter informações sobre as FAQs e outras informações de apoio relativas a este produto, consulte o site indicado acima.
如需本產品的FAQ與其他支援資訊，請造訪以上網站。
Ответы на часто задаваемые вопросы и другую дополнительную информацию о данном изделии см. на указанном выше сайте.
关于此产品的常见问题和其他支持信息，请访问以上网站。
上記のサイトで、本製品のFAQなどのサポート情報をご覧いただけます。

商品相談・付属品購入窓口のご案内
お取り扱いにお困りのとき、本書の日本語部分をご覧ください。

保証書付き

AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON

AlphaTheta株式会社
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

生产者：日本阿法希达公司
地址：日本神奈川县横滨市西区港未来4丁目4番5号 横滨i-MARK PLACE 6楼

销售商：阿法希达(上海)音响有限公司
地址：中国上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心6楼01单元

产品执行标准号：产品规格HP-TX01

AT_001_Zhcn

Printed in China/Imprimé en Chine

AT_001_all_01
<DRH1822-B>

© 2024 AlphaTheta Corporation. All rights reserved.
© 2024 AlphaTheta Corporation. Tous droits réservés.
© AlphaTheta Corporation, 2024. Все права защищены.
© 2024 日本阿法希达公司。版权所有。

Complies with IMDA Standards DB03074

English

What's in the box

- Transmitter × 1
- 1.6 m (62.99") straight cable × 1
- USB charging cable (USB Type-C to USB Type-C) 0.5 m (19.69") × 1
- Quick Start Guide × 1
- Precautions for Use × 1

Warranty certificates for Europe and North America is included in the box.

Features

This product is a transmitter dedicated for use with headphones that support SonicLink connection.

Read Before Use (Important)

CAUTION
This product is evaluated in moderate and tropical climate condition.

Operating Environment
Operating environment temperature and humidity:
+0 °C – +40 °C (+32 °F – +104 °F); less than 80 %RH (cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light)

For Europe

Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries

These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.
By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

These symbols are only valid in the European Union.

For countries outside the European Union:
If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

The graphical symbol ⟶ placed on the product means alternating current.
The graphical symbol ⎓ placed on the product means direct current.
The graphical symbol ⧈ placed on the product means Class II equipment.

For U.S.A. and U.S. Territories and Canada

WARNING/CONSIGNE AU BEBUT DE L'APPAREIL
Please do NOT attempt to change the battery yourself. If the battery has died and you do not want us to replace your battery, you should follow the disposal instructions below:
• Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes, since they contain toxic substances.
• Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic devices.
• Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic devices at no charge. Check to see which ones in your area do so.

To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you. Never use headphones while driving a car or other motorized vehicle, which is illegal in many areas, or in any other situation where hearing is needed for safety.

For U.S.A. and U.S. Territories

IMPORTANT NOTICE
THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER OF THIS EQUIPMENT ARE ON THE BOTTOM SIDE.
RECORD THESE NUMBERS ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Information to User
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Product Name: Wireless Monitor Headphones
Model Number: HP-TX01
Responsible Party Name: AlphaTheta Music Americas, Inc. OPERATIONS DIVISION
Address: 2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, U.S.A.
Phone: 1-424-488-0480
URL: alphatheta.com

For Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

For California, U.S.A.

Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

DANGER

When battery fluid leaks from rechargeable batteries
• Do not touch the battery fluid with bare hands.
• When battery fluid gets into the eyes, refrain from rubbing them, immediately rinse them thoroughly with clean water, and then seek medical attention promptly.
• If battery fluid spills onto the body or clothes, immediately wash them sufficiently in clean water. Consult a doctor if inflammation or injury of the skin occurs.

Rechargeable batteries
• Do not use other than the supplied USB cable with this product as doing so may cause a failure.
• Do not place in fire. Do not disassemble or heat.
• Do not use, store, or leave close to fire or exposed to direct sunlight, in a vehicle in the sun, or in other locations that are subject to high temperature.
• Do not short circuit.
• Do not use batteries from which battery fluid has leaked.

WARNING

• This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.
• To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) near the equipment.
• If charging does not complete even after the specified charging time, stop charging. Overcharging may cause a fire, burn, injury, etc.
• If any of the following symptoms appear, immediately cease use of this product, turn power to OFF, and consult your dealer:
— This product exhibits unnatural heating, smells, deformation, discoloration, etc.
— A foreign object enters this product.
• Do not wrap this product in a cloth or quilt, or use on top of a heated carpet. It may retain heat, the case may deform, and result in fire.
• Do not pour water inside or wet this product. This may cause fire or electric shock. Be particularly careful when using in rainy weather, during snowfall, at the beach, or beside water.
• Never inspect the inside or remodel this machine. If the customer remodels this machine, AlphaTheta Corporation will no longer guarantee performance.
• In areas where it is illegal to use headphones while driving a vehicle, motor bike, or while driving a car, it is dangerous to increase the sound volume too much because you cannot hear external sounds; take great care about traffic around you.
• Do not use in dangerous locations such as railway crossing and station platforms, roadways, construction sites, etc. Sounds from the surrounding area may not be audible, causing unforeseen accidents.
• To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USB charging cable
• Do not use connectors on which the terminal section has been twisted.
• When connecting the connector, check the connection direction and insert the connector straight and horizontally.
• Do not allow fluids (sweat or drinking water) or foreign matter (small items of refuse or dust, metal, etc.) to adhere to the connector section.

CAUTION

• To prevent the risk of electric shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
• When turning on the power, increase the volume gradually. Sudden noises at high volume when the power is turned on may cause hearing damage.
• Adjust headphones sound to the proper volume. Loud sound may damage your ears.
• Lower the volume when turning off the power. Sudden noises at high volume may cause hearing damage the next time the power is turned on.
• Do not wind the USB charging cable around this product when using it. Abnormal heat may cause fire or electric shock.
• Do not place in a location where temperatures become abnormally high. In addition to degrading the exterior case and interior components, this may cause fire. Be especially careful when using in vehicles with the windows closed, in locations exposed to direct sunlight, or near heat sources.
• Do not place in a location exposed to smoke or steam, or in a location where there is a lot of humidity or dust. Electric may pass through smoke, moisture, or dust, causing fire or electric shock.
• This unit should not be used by persons who have heart pacemakers installed, since adverse effects could occur.
• Do not use this unit in hospitals or clinics, or near medical equipment.
• Do not use inside airplanes or in the vicinity of automatic doors to avoid danger of causing malfunctions.

Precautions for use
• Do not subject this product to strong forces or impacts, since damage could occur to the exterior appearance or product performance.
• When this product is dirty, wipe with a dry, soft cloth.
• Sound quality might deteriorate or sound maybe interrupted if the plug is dirty. Keep the plug clean by wiping it with a soft, dry cloth occasionally.
• When removing the cable, hold the plug and not the cord. Pulling the cord may cause a wire to break or a failure.
• If the connectors of the USB charging cable are kept in a dirty state, charging may not be possible. Keep the connectors clean by wiping them occasionally with a soft dry cloth.

Notes

Internal Rechargeable Lithium-ion Battery
• This device uses an internal rechargeable lithium-ion battery that should last the lifetime of the device. If you suspect your battery may be dead, try charging it several times. If the battery does not recharge, please contact us for repair information.
• When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country / area. If you have any doubts, please contact the service center and do not attempt to remove the lithium-ion battery by yourself.

Trademarks and Registered Trademarks

• The names of companies and products mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Specifications

General
Power ..... DC 5 V (when charging), DC 3.7 V (built-in rechargeable lithium polymer battery)
Playback time*1 ..... Approximately 9 hours
Charging time *2 (+25 °C (+77 °F)) ..... Approximately 4 hours
Recommended charging temperature range ..... +10 °C – +35 °C (+50 °F – +95 °F)
Usable temperature range ..... 0 °C – +40°C (+32 °F – +104 °F)
Usable humidity range ..... 35% RH – 80% RH (with no condensation)
Weight ..... 83 g (2.93 oz)

*1 Sometimes less depending on the conditions of use.
*2 Time required to fully charge from an empty state. Charging time may vary depending on the conditions of use.

SonicLink
Maximum transmission distance ..... Approximately 15 m *3 in unobstructed circumstances
Frequency band used ..... 2.4 GHz

*3 Transmission distances are a guideline. Transmission distance may change depending on the surrounding environment.

Note
The specifications and design of this product are subject to change without notice.

Italiano

Cosa contiene la confezione

- Trasmettore × 1
- Cavo diritto da 1,6 m × 1
- Cavo di ricarica USB (USB Type-C to USB Type-C) da 0,5 m × 1
- Guida di avvio veloce × 1
- Precauzioni × 1

I certificati di garanzia per l'Europa e il Nord America sono inclusi nella confezione.

Caratteristiche

Questo prodotto è un trasmettitore specifico per l'uso con le cuffie che supportano la connessione SonicLink.

Da leggere prima dell'uso (Importante)

AVVERTENZA
Questo prodotto è stato collaudato in condizioni di clima moderato.

Condizioni ambientali di funzionamento
Gamma delle temperature ed umidità dell'ambiente di funzionamento:
da +0 °C a +40 °C, umidità relativa inferiore all'80 % (lesione di ventilazione non bloccate)
Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste

Questi simboli sui prodotti, confezioni, ed/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati.
Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.
Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterete a salvaguardare preziose risorse e preverrete i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.

Per i paesi al di fuori dell'unione Europea:
Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

Il simbolo grafico ⟶ stampigliato sul prodotto significa corrente alternata.
Il simbolo grafico ⎓ stampigliato sul prodotto significa corrente continua.
Il simbolo grafico ⧈ stampigliato sul prodotto significa apparecchio di Classe II.

PERICOLO

Se la batteria ricaricabile perde liquido
• Non toccare a mani nude il liquido espulso dalla batteria.
• Se il liquido della batteria penetra negli occhi, non sfregarli; risciacquarli immediatamente con acqua pulita e contattare immediatamente un medico.
• Se il liquido della batteria si versa sul corpo o sugli indumenti, risciacquare adeguatamente con acqua pulita. In caso di infiammazioni o danni alla pelle, consultare un medico.

Batterie ricaricabili
• Non utilizzare cavi diversi da quello USB in dotazione con il prodotto per non causare guasti.
• Non gettare nel fuoco. Non smontare o riscaldare.
• Non utilizzare, custodire o lasciare vicino al fuoco o non esporre alla luce solare diretta, in un veicolo al sole o in altri luoghi soggetti ad alte temperature.
• Non mettere in cortocircuito.
• Non utilizzare batterie che hanno perso liquido.

ATTENZIONE

• L'apparecchio non è impermeabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non collocare contenitori di liquidi (ad es., vasi o fioriere) nei pressi dell'apparecchio e non esporlo a gocce, spruzzi, pioggia e umidità.
• Per evitare il rischio di incendi, non collocare fiamme libere (ex. candele) nei pressi dell'apparecchio.
• Se la ricarica non viene completata entro i tempi specificati, interromperla. Una ricarica eccessivamente prolungata può causare incendi, ustioni, infortuni, ecc.
• In presenza di uno dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, spegnerlo e consultare il rivenditore:
— Il prodotto presenta anomalie quali surriscaldamenti, odori, deformazioni, scolorimenti, ecc.
— Un corpo estraneo è entrato nel prodotto.
• Non avvolgere il prodotto in un panno o una coperta e non utilizzarlo appoggiandolo su un tappeto riscaldato. Il prodotto può trattenere il calore, la custodia può deformarsi e provocare incendi.
• Non versare acqua all'interno del prodotto e non bagnarlo. Possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Prestare particolare attenzione durante l'uso in presenza di pioggia o neve, in spiaggia o nei pressi dell'acqua.
• Non ispezionare l'interno del prodotto e non modificarlo. Se il cliente modifica il prodotto, AlphaTheta Corporation non sarà più in grado di garantire le prestazioni.
• Per la sicurezza stradale, non utilizzare le cuffie quando si guida una bicicletta, una moto o un auto. Un aumento eccessivo del volume è pericoloso in quanto non si riescono più a sentire i rumori esterni; prestare la massima attenzione al traffico circostante.
• Non utilizzare in luoghi pericolosi come passaggi a livello o binari del treno, strade, cantieri, ecc. Potrebbe essere impossibile udire i suoni circostanti, causando incidenti.
• Per prevenire danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati.

Cavo di ricarica USB
• Non utilizzare i connettori se la parte terminale è attorigliata.
• Per collegare il connettore, controllare che la direzione sia corretta e inserirlo direttamente.
• Non consentire a liquidi (sudore o acqua) o corpi estranei (piccoli residui, polvere, metallo, ecc.) di aderire alla sezione del conduttore.

PRECAUZIONE

• Per evitare il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio. Le parti non contengono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale tecnico qualificato.
• All'accensione, aumentare il volume gradualmente. I rumori improvvisi ad alto volume durante l'accensione possono causare danni all'udito.
• Regolare il suono delle cuffie a un livello adeguato. Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.
• Diminuire il volume prima della spegnimento. I rumori improvvisi ad alto volume all'accensione successiva possono causare danni all'udito.
• Non avvolgere il cavo di ricarica USB intorno al prodotto durante l'uso. Un calore anomalo può causare incendi o scosse elettriche.
• Non collocare le cuffie in ambienti dove la temperatura può aumentare in modo anomalo. Oltre a degradare la struttura esterna e i componenti interni, possono verificarsi incendi. Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo in veicoli con i finestrini chiusi, in luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di apparecchi riscaldanti.
• Non collocare in luoghi esposti a fumo o vapori, oppure in ambienti molto umidi o polverosi. Il fumo, l'umidità o la polvere possono condurre elettricità, causando incendi o scosse elettriche.
• L'unità non deve essere utilizzata da portatori di pacemaker; in caso contrario, possono verificarsi gravi conseguenze.
• Non utilizzare l'unità in ospedali o cliniche e vicino ad apparecchiature mediche.
• Non utilizzare in aereo e nei pressi di porte automatiche per evitare di causare percezioni malfunzionamenti.

Precauzioni
• Non applicare al prodotto una forza eccessiva e non sottoporlo a urti, poiché ciò potrebbe danneggiare l'aspetto esterno o le prestazioni.
• Quando il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
• Usando una cuffia con una spinina sporca si possono avere distorsioni e degradazione del suono. Passare occasionalmente lo spinotto con un panno pulito per tenerlo pulito.
• Per rimuovere il cavo, afferrare la spina e non il cavo. Tirando il cavo possono verificarsi guasti o malfunzionamenti.
• Se connettori del cavo di ricarica USB sono sporchi, la ricarica potrebbe risultare impossibile. Tenere pulito i connettori strofinandoli occasionalmente con un panno morbido e asciutto.

Note

Batteria interna ricaricabile a ioni di litio
• Il dispositivo utilizza una batteria interna ricaricabile a ioni di litio che dovrebbe durare tutta la vita util del dispositivo. Si sospetta che la batteria sia esaurita, provare a ricaricarla più volte. Se la batteria non si ricarica, si prega di contattarci per ottenere informazioni sulla riparazione.
• Per smaltire le batterie esaurite, osservare le normative pubbliche di tutela ambientale in vigore nella propria nazione / area. In caso di dubbi, contattare il centro di assistenza e non tentare di rimuovere la batteria agli ioni di litio da soli.

Marchi di fabbrica e marchi registrati

• I nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari.

Dati tecnici

Generalità
Alimentazione ..... CC 5 V (durante la ricarica), CC 3,7 V (batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio)
Tempo di riproduzione*1 ..... Circa 9 ore
Tempo di ricarica *2 (+25 °C) ..... Circa 4 ore
Intervallo di temperatura di ricarica consigliat ..... +10 °C – +35 °C
Intervallo di temperatura d'esercizio ..... 0 °C – +40 °C
Intervallo di umidità d'esercizio ..... Umidità relativa del 35% – 80% (senza condensa)
Peso ..... 83 g

*1 O meno, a seconda delle condizioni d'uso.
*2 Tempo necessario per la ricarica completa con la batteria completamente scarica. Il tempo di ricarica può variare in base alle condizioni d'uso.

SonicLink
Distanza di trasmissione massima ..... Circa 15 m *3 in assenza di ostacoli
Banda di frequenza utilizzata ..... 2,4 GHz

*3 Le distanze di trasmissione sono indicative. La distanza di trasmissione può variare in base all'ambiente circostante.

Nota
I dati tecnici e il design di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nederlands

Inhoud van de doos

- Zender × 1
- 1,6 m rechte kabel × 1
- USB-oplaadkabel (USB Type-C to USB Type-C) 0,5 m × 1
- Snelstartgids × 1
- Veiligheidsmaatregelen × 1

Garantiecertificaten voor Europa en Noord-Amerika bevinden zich in de doos.

Kenmerken

Dit product is een zender speciaal voor gebruik met hoofdtelefoons die een SonicLink-verbinding ondersteunen.

Lees dit voor gebruik (Belangrijk)

LET OP
Dit product is beoordeeld onder omstandigheden van een gematigd klimaat.

Gebruiksomgeving
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik:
+0 °C tot +40 °C, minder dan 80 % RH (ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en slet het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting).

Gebruiksinstructie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen



De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.
Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsystem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen.
Door producten en batterijen op de juiste wijze te verwerken draagt het verwijderde product en/of batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Voor verdere informatie betreffende de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid of een verkoopkantoor.

Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de Europese unie.
Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product.

Het grafische symbool ⟶ op het product betekent wisselstroom.
Het grafische symbool ⎓ op het product betekent gelijkstroom.
Het grafische symbool ⧈ op het product betekent apparatuur van klasse II.

GEVAAR

Als batterijvloeistof lekt uit oplaadbare batterijen
• Raak de batterijvloeistof niet met blote handen aan.
• Als batterijvloeistof in de ogen terechtkomt, wrijf er dan niet in. Spoel de ogen onmiddellijk grondig met schoon water en raadpleeg daarna onmiddellijk een arts.
• Als er batterijvloeistof op het lichaam of kleding terechtkomt, was de betreffende plekken dan onmiddellijk voldoende met schoon water. Raadpleeg een arts als u een ontsteking of huidproblemen krijgt.

Oplaadbare batterijen
• Gebruik geenen aansluiting waarvan het aansluitgedeelte verbogen is.
• Controleer bij het aansluiten van de stekker of u deze in de juiste richting houdt en steek de stekker er direct in.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistof (zweet of water) of vreemde voorwerpen (kleine voorwerpen of stof, metaal e.d.) aan de stekker vastzitten.

LET OP

• Verwijder de afdekking niet om risico op een elektrische schok te vermijden. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden moeten worden. Laat onderhoud uitvoeren door een erkende vakman.
• Verhoog het geluid geleidelijk na het inschakelen. Plotselinge luide geluiden bij het inschakelen kunnen gehoorschade veroorzaken.
• Stel het volume van de koptelefoon op een passende sterkte af. Te luid geluid kan gehoorschade veroorzaken.
• Verlaag het volume bij het uitschakelen. Wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingeschakeld, kunnen plotselinge luide geluiden gehoorschade veroorzaken.
• Wik de USB-oplaadkabel niet rond dit product tijdens gebruik. Abnormale hitte kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Niet op een plaats leggen waar het abnormaal heet kan worden. Behalve verslechtering van de behuizing en interne componenten kan daardoor brand ontstaan. Wees in het bijzonder voorzichtig bij gebruik in een voertuig met gesloten vensters, op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht, of nabij een kachel.
• Niet neerleggen op een plek die blootstaat aan rook of dampen, of in een ruimte met veel vocht of stof. Elektriciteit kan door rook, vocht en stof heen dringen en brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met een pacemaker omdat er interferentie kan optreden.
• Gebruik dit apparaat niet in een ziekenhuis of kliniek of nabij medische apparatuur.
• Gebruik dit apparaat niet in vliegtuigen of in de buurt van automatische deuren om het risico te vermijden dat een storing wordt veroorzaakt.

Voorzorgsmaatregelen
• Stel dit product niet bloot aan sterke krachten of schokken omdat dat kan leiden tot aantasting van de buitenkant of de productprestaties.
• Wanneer dit product vuil is, veeg het dan af met een droge, zachte doek.
• Wanneer de stekkers van vuil zijn, kan dit resulteren in een inferieure geluidskwaliteit en vervorming. Veeg regelmatig met een zachte doek over de stekkers zodat deze schoon blijven.
• Houd bij het verwijderen van de kabel de stekker vast en niet de kabel. Als u aan de kabel trekt, kunt u de draad breken of een defect veroorzaken.
• Als de connectors van de USB-oplaadkabel vuil zijn, is opladen wellicht niet mogelijk. Houd de stekkers schoon door ze af en toe met een zachte droge doek af te vegen.

Opmerkingen

Interne oplaadbare lithium-ionbatterij
• Dit apparaat is voorzien van een interne lithium-ionbatterij die voor de gehele levensduur van het apparaat bedoeld is. Als u vermoedt dat de batterij uitgeput is, probeer hem dan enkele keren op te laden. Als opladen niet mogelijk is, neem dan contact met ons op voor informatie over reparatie.
• Als u gebruikte batterijen weggooit, volg dan de wet- en regelgeving van uw lokale overheid voor bescherming van het milieu. Als u vragen heeft, probeer dan niet om de lithium-ionbatterij zelf te verwijderen maar neem contact op met het servicecentrum.

USB-oplaadkabel
• Gebruik geen aansluiting waarvan het aansluitgedeelte verbogen is.
• Controleer bij het aansluiten van de stekker of u deze in de juiste richting houdt en steek de stekker er direct in.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistof (zweet of water) of vreemde voorwerpen (kleine voorwerpen of stof, metaal e.d.) aan de stekker vastzitten.

LET OP

• Verwijder de afdekking niet om risico op een elektrische schok te vermijden. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden moeten worden. Laat onderhoud uitvoeren door een erkende vakman.
• Verhoog het geluid geleidelijk na het inschakelen. Plotselinge luide geluiden bij het inschakelen kunnen gehoorschade veroorzaken.
• Stel het volume van de koptelefoon op een passende sterkte af. Te luid geluid kan gehoorschade veroorzaken.
• Verlaag het volume bij het uitschakelen. Wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingeschakeld, kunnen plotselinge luide geluiden gehoorschade veroorzaken.
• Wik de USB-oplaadkabel niet rond dit product tijdens gebruik. Abnormale hitte kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Niet op een plaats leggen waar het abnormaal heet kan worden. Behalve verslechtering van de behuizing en interne componenten kan daardoor brand ontstaan. Wees in het bijzonder voorzichtig bij gebruik in een voertuig met gesloten vensters, op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht, of nabij een kachel.
• Niet neerleggen op een plek die blootstaat aan rook of dampen, of in een ruimte met veel vocht of stof. Elektriciteit kan door rook, vocht en stof heen dringen en brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met een pacemaker omdat er interferentie kan optreden.
• Gebruik dit apparaat niet in een ziekenhuis of kliniek of nabij medische apparatuur.
• Gebruik dit apparaat niet in vliegtuigen of in de buurt van automatische deuren om het risico te vermijden dat een storing wordt veroorzaakt.

Voorzorgsmaatregelen
• Stel dit product niet bloot aan sterke krachten of schokken omdat dat kan leiden tot aantasting van de buitenkant of de productprestaties.
• Wanneer dit product vuil is, veeg het dan af met een droge, zachte doek.
• Wanneer de stekkers van vuil zijn, kan dit resulteren in een inferieure geluidskwaliteit en vervorming. Veeg regelmatig met een zachte doek over de stekkers zodat deze schoon blijven.
• Houd bij het verwijderen van de kabel de stekker vast en niet de kabel. Als u aan de kabel trekt, kunt u de draad breken of een defect veroorzaken.
• Als de connectors van de USB-oplaadkabel vuil zijn, is opladen wellicht niet mogelijk. Houd de stekkers schoon door ze af en toe met een zachte droge doek af te vegen.

Opmerkingen

Interne oplaadbare lithium-ionbatterij
• Dit apparaat is voorzien van een interne lithium-ionbatterij die voor de gehele levensduur van het apparaat bedoeld is. Als u vermoedt dat de batterij uitgeput is, probeer hem dan enkele keren op te laden. Als opladen niet mogelijk is, neem dan contact met ons op voor informatie over reparatie.
• Als u gebruikte batterijen weggooit, volg dan de wet- en regelgeving van uw lokale overheid voor bescherming van het milieu. Als u vragen heeft, probeer dan niet om de lithium-ionbatterij zelf te verwijderen maar neem contact op met het servicecentrum.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken

• De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Specificaties

Algemeen
Voeding ..... DC 5 V (tijd opladen), DC 3.7 V (ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeerbatterij)
Weergeveduur*1 ..... Ongeveer 9 uur
Laadtijd*2 (+25 °C) ..... Ongeveer 4 uur
Aanbevolen temperatuurbereik voor opladen ..... +10 °C – +35 °C
Temperatuurbereik voor gebruik ..... 0 °C – +40 °C
Vochtigheidsbereik voor gebruik ..... 35% RV – 80% RV (geen condensatie)
Gewicht ..... 83 g

*1 Soms minder, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
*2 Tijd die nodig is om volledig op te laden vanuit een lege toestand. De laadtijd kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

SonicLink
Maximale transmissieafstand ..... Ongeveer 15 m *3 in onbelemmerde omstandigheden
Gebruikte frequentieband ..... 2,4 GHz

*3 De transmissieafstanden zijn richtwaarden. De transmissieafstand kan verschillen afhankelijk van de omgeving.

Opmerking
De specificaties en het ontwerp van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Français

Contenu du carton d'emballage

- Émetteur × 1
- Câble droit de 1,6 m (62,99") × 1
- Câble de charge USB (USB Type-C to USB Type-C) de 0,5 m (19,69") × 1
- Guide de démarrage rapide × 1
- Précautions à l'utiliser (ce document) × 1

Les certificats de garantie pour l'Europe et l'Amérique du Nord sont inclus dans le carton d'emballage.

Caractéristiques

Ce produit est un émetteur dédié à une utilisation avec un casque prenant en charge la connexion SonicLink.

À lire avant l'utilisation (Important)

ATTENTION
Ce produit a été testé dans des conditions de climats tempéré et tropical.

Milieu de fonctionnement
Température et humidité du milieu de fonctionnement :
de +0 °C – +40 °C (de +32 °F – +104 °F) ; less than 80 %RH (ventilation non bloquée)
N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

Pour l'Europe

Information à destination des utilisateurs sur la collecte et l'élimination des équipements et batteries usagés

Ces symboles qui figurent sur les produits, les emballages et/ou les documents d'accompagnement signifient que les équipements électriques et électroniques et batteries usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et font l'objet d'une collecte sélective.
Pour assurer l'en

中文

包装内容物
- 接射器 × 1
- 1.6 m 通信缆 × 1
- USB 充电器（USB Type-C to USB Type-C）0.5 m × 1
- 快速入门指南 × 1
- 使用注意事项 × 1

歐洲及北美通用的保固證明卡包裝盒內。

功能與特色
本產品是專為與支援 SonicLink 連接的耳機配使用的接射器。

使用前請閱讀（重要）
注意
本產品非在溫和的氣候條件下設計使用。

操作環境
請在環境溫度與湿度：
40 ℃ 至 +40 ℃（-35 的 50 %RH（不凝露）或高）

請勿在腐蚀性及高・極端沙尘或海盐粒子（或海烈的人造光源）的場所安装本機。

若產品符合 RoHS 標記，代表該產品符合歐盟“有毒電子類設備限用化學物質含量標準（CNS 15663）”。
標準中規定“限用物質有機溶劑除外（可使用）”可產入以下網址取得
URL: alphatheta.com/fr/between/hs-info

若降雷雨時已產品中有射頻發射・非視距來・公司・商號或者 用有何干擾信號更新和・加入功率或使更新設計之特性及功能，也存射頻發射之使用不得影響機能安全及干擾合法通訊。經證明有干擾現象時，產品應立即停止使用直至干擾消除為止。相關設置管理局或任何產品無線電通信・也存射頻發射是否合法通信之事・利用生醫射頻電解的情況機器之干擾。

危險
能可充電式電池注意事項
- 請完全手機碰觸電源。
- 若電池洩漏液體，請勿接觸該液體之部以和穿戴衣服或皮膚。請洗乃部位。
- 若電池洩出安全通過內容物，請立即用清水徹底清洗乾淨。若造成皮膚發炎或出現其他症狀，請向醫生諮詢。

可充電式電池
- 請勿使用過期的本產品的USB線，否則可能會導致故障。
- 禁止在人火中・禁止將電池熱
- 禁止在火源旁邊或陽光直射下，烈日曝晒的車輛內，或是其他高溫的地方使用・儲存或放置。
- 禁止拆解。
- 禁止使用電池的凸塊的電池。

警告
- 本設備定不防水。為防產生火災或觸電危險，請勿將本機置於任何液體的容器（如花瓶或花盆）放置在本設備附近，或將其暴露于滴水、溅水、雨淋或潮湿的地方。
- 為防范火災危險，請勿將任何明火源（如点燃的蜡烛）放置在設備附近。
- 如果在指定充電时间后充电仍未完成，请停止充电。过度充电可能会导致火灾、烫伤或受伤等危险。
- 如果出现以下任何征兆，请立即停止使用本产品，将电源置于 OFF 状态，并咨询您的经销商：
  - 本产品出现不正常的发热、气味、变形、变色等。
  - 有异物进入本产品。
- 请勿用布料或被子包裹本产品，或者在加热地毯上使用。这可能会保存热量，而使外壳变形，并导致起火。
- 请勿向内倒水或洒湿本产品。否则可能会导致火灾或触电。在雨雪天气、海滩或水边使用时，请务必特别小心。
- 切勿检查本机内部或改装。如果客户改装本机，日本阿法希达公司将不再保证其性能。
- 为确保交通安全，切勿在骑自行车和摩托车或者驾驶车辆时使用耳机。音量过高非常危险。因为您无法听见外界声音；请务必注意周围交通状况。
- 请勿在铁路道口、站台、车道或建筑工地等危险场所使用。否则可能听不到周围的声音，导致无法预见的事故。
- 为防止可能的听力损害，请勿长时间调高音量。

USB 充电电缆
- 请勿使用未端部分扭曲的接头。
- 连接接头时，请检查连接方向并直接插入接头。
- 请勿让接头部分沾到液体（汗液或饮用水）或异物（细小的垃圾或灰尘、金属等）。

注意
- 为防止触电危险，请勿拆下盖子。内部没有用户可维修的部件。请联系合格的维修人员进行维修。
- 打开电源时，请逐渐调高音量。电源打开时突然出现的高音量噪音可能会导致听力受损。
- 请将耳机调至合适的音量。音量过高可能会对您的耳朵造成伤害。
- 关闭电源时请调低音量。下次电源打开时突然出现的高音量噪音可能会导致听力受损。
- 使用时请勿将 USB 充电电缆缠绕在本产品上。异常发热可能会造成起火或触电。
- 请勿放置在温度异常变高的位置。这样除了会使外壳和内部部件造化，还可能会导致火灾。在车窗紫闪的车内、阳光直射的位置或加热器附近使用时，请务必非常小心。
- 请勿放置在有烟雾或蒸汽的位置或者有大量湿气或灰尘的位置。烟雾、水分或灰尘可能具有导电作用，导致火灾或触电。

Русский

Комплект поставки
- Передатчик, 1 шт.
- Прямой кабель длиной 1.6 м, 1 шт.
- Зарядный кабель USB（USB Type-C до USB Type-C）длиной 0.5 м, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Правила пользования при эксплуатации, 1 шт.

Гарантийные сертификаты для Европы и Северной Америки в комплекте.

Функции
Это изделие предназначает собой передатчик, предназначенный для использования с наушниками, поддерживающими соединение SonicLink.

Прочитайте перед использованием (Важно)
ВНИМАНИЕ
Данное изделие испытывалось в условиях умеренного климата.

Условия эксплуатации
Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности:
+0 °C до +40 °C; влажность менее 80 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы)
Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания



Это обозначение на продукции, упаковке, или сопроводительных документах означает, что бывшая в эксплуатации электрическая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.
Для того чтобы данные продукции и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством.
Утилизация данных устройства и элементы питания, вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.
Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные орган самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:
Если Вы желаете утилизировать данное изделие, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.

Графический символ ⎓ , нанесенный на изделие, обозначает постоянный ток.
Графический символ ⎓ , нанесенный на изделие, обозначает постоянный ток.
Графический символ ⧈ , нанесенный на изделие, обозначает оборудование класса защиты II.

ОПАСНО!
При утечке электролита из перезаряжаемого аккумулятора:
- не прикасайтесь незащищенными руками к электролиту.
- При попадании жидкости в глаза не трите их, а немедленно промойте большим количеством чистой воды и сразу же обратитесь к врачу.
- При попадании электролита на кожу или одежду немедленно смойте его достаточным количеством чистой воды. В случае покраснения или другие проявления кожи обратитесь к врачу.

Перезаряжаемые аккумуляторы
- Используйте с изделиями только кабель USB из комплекта поставки, в противном случае возможно сбой.
- Не бросайте в огонь. Не разбирайте и не нагревайте.
- Не используйте, не ставьте и не оставляйте аккумулятор в непосредственной близости от огня или в местах с высокой температурой, например, под прямыми солнечными лучами, в также в автомобилях, припаркованных на солнце.
- Не замыкайте накоротко внешние контакты.
- Не используйте аккумуляторы, из которых вытекает электролит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Изделие не защищено от водяйстве влаги. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не размещайте изделие вблизи емкостей (например, ваз, цветочных горшков), защищайте его от попадания капель и брызг, не подвергайте воздействию дождя или влаги.
- В целях предотвращения пожара не оставляйте изделие вблизи источников открытого огня (например, закаленной свечи).
- Прекратите зарядку изделия, если она не была завершена по истечении указанного времени зарядкиЗ. Избыточная зарядка может стать причиной пожара, ожогов, травм и т. д.
- При появлении любого из следующих признаков незамедлительно прекратите использование изделия, выключите питание и обратитесь к продавцу:
  — изделие слишком нагревается, издает неестественный запах, деформировано, обесцвечено и т. д.;
  — в изделие попал посторонний предмет.
- Не заворачивайте изделие в ткань или одежда и не используйте его на кожухах с подогревом. Это может привести к накоплению тепла, деформирует корпуса и воспламенит.
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы и не наступайте. В противном случае это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Проявляйте особую осторожность при пользовании изделием в дождливую погоду, при снегопаде, на пляже или вблизи воды.
- Категорически запрещает разбирать или каким-либо другим образом изменять конструкцию этого изделия. При внесении получателем изменений в конструкцию данного устройства Корпорация АльфаТета не гарантирует его надлежащую функционирование.

日本語

同梱品の確認
- トランスミッター × 1
- 1.6 m ストレートコード × 1
- 充電用 USB ケーブル（USB Type-C to USB Type-C）0.5 m × 1
- クイックスタートガイド × 1
- 使用上の注意 × 1
- 日本国内保証書（使用上の注意に記載）

同梱されている保証は北米、欧州地域が対象です。

本機の特長
本機は SonicLink 接続対応ヘッドホン専用のトランスミッターです。

安全上のご注意
安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく読みあとうえ、正しくお使いください。
・お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この表記説明書には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険
この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫していることを示す」内容を表示しています。

⚠ 警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるお内容を示しています。

⚠ 注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷を負う可能性が想定されるお内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 危険

充電式の電池の漏れ・破れたときは

素手で液を触らない

液が目に入ったときは、目をこすりません。すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

充電式電池について

付属の充電器 USB ケーブル以外で充電しない。
機器本来の性能が出ないことや、電波管量不足による発熱や火災・感電の原因となることがあります

火の中に入れない、分解、加熱しない。

火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温になる場所で使用・保管・放置しない。

ショートさせない。

液漏れした電池は使わない。

⚠ 警告

指定の充電時間を超えて充電が続けて行ない場合は、充電を中止する。
過充電などにより、災災、やけど、けがなどの原因となります。

下記のような異常が発生した場合、すぐに本機の電源を切り、使用を中止する。
・煙が出たり、変なにおいや音がする場合
・内部に水や異物等が入った場合
・本機を落とした、カバーを破損した場合
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
お客様によっては修理は取扱ご販売店にご相談ください。

本機を布で包んだりしてのたり、ホットカーペットなどの上やコタツの中で使用しない。
熱がこもり、ケースが変形し、火災の原因となります。

本機に水を入れたり、ぬらさない。
火災・感電の原因となることがあります。
濡れた手で本機の電源スイッチを操作しないでください。

分解・改造しない。
分解・改造すると、火災・火傷の原因となります。
内部の点検・修理は、販売店にご依頼ください。

自転車、オートバイ、または自動車などの運転中には絶対に使用しない。
運転中に使用すると、交通事故の原因になります。

満員の電車の中・混雑した場所・工事現場など、危険な場所では使用しない。
周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。

耳を刺激するような大音量での長期間の使用はしない。
聴力が大きく損なわれる原因になります。

充電用 USB ケーブルについて

一度端子部分が曲がってしまったコネクターは使用しない。
変形したコネクターを使うことしても、使用を続けることによって、コネクター内部でショートして発熱・発火するおそれがあります。

コネクターを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入する。

コネクター部分に異物（汗や飲料水）や異物（細かいゴミやホコリ、金属片等）が付着しないよう注意する。
コネクター部分でショートして発熱発熱、発煙などが発生するおそれがあります。

⚠ 注意

電源を入れる時は静かに音量を上げる。
電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

本機を使用するときは、音量を上げすぎない。
耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

⚠ 注意

電源を入れる時は静かに音量を上げる。
電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

本機を使用するときは、音量を上げすぎない。
耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

電源を切る前は音量を下げる。
電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

充電用 USB ケーブルをグラグラ動きだけで使用しない。
断線事故により、火災・やけど、けがなどの原因となることがあります。

異常に温度が高くなることに使わない。
内部ケースや内部品がダメになるおそれがあり、火災の原因となることがあります。
熱を防ぐ為に直射日光や中波長赤外光に当たる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。

本機を、水がついたり濡れてなどの状態で使用しない。
火災の原因となります。

油煙や湯気が当たるところ、湿気やほこりの多い場所に置かない。
電気が通りやすくなったり、火災、感電の原因となることがあります。

心臓ペースメーカーをお使いの方は使用しない。
ペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関、医療機器の近くでは使用しない。
機器に影響を与えるおそれがあります。

本機を航空機内で使用しない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を直射で使用しない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を直射で、火災発生などの自動制御機器の近くで使用しない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

使用上のご注意
- ケーブルを強く引っ張ったり、ねじったり、コードを引っ張りたり心ダブラグを持って抜き差ししてください。
- コードを強く引っ張ったり無理な曲げたりするおそれがあります。ご注意ください。
- 濡れた手などで、強い電磁波を発生する電子機器や、性能指定品などの、誤動作や故障の原因となります。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと、火災の原因となることがあります。時々柔らかい布でからを拭き、清潔に保ってください。
- 充電用 USB ケーブルのプラグを汚れたままにしておくと、充電できない場合があります。時々柔らかい布でからを拭き、清潔に保ってください。

電池について
電池は長期間使や使用環境、保存状態などによって、漏液れ・破裂・発熱・発火などで、けがや機器故障の原因となることがあります。
ご使用の前に、安全に正しく使用するために、以下の注意事項を必ずお守りください。
・電池の使用・保管・放置・廃棄・取扱・充電・使用方法・性能・故障・修理